

Bei folgenden Antennen wurde das Steuergerät durch ein neues ersetzt:

- Campingman
- Campingman Twin/Auto Skew
- Campingman Portable
- Caravanman Kompakt
- Caravanman Kompakt Twin

Bitte vergewissern Sie sich, welches Steuergerät Sie besitzen, um die richtige Firmware aufzuspielen!

Steuergerät ohne LCD Display



1. Öffnen Sie folgenden Ordner:
Steuergerät ohne LCD Display.
2. Für das Update benötigen Sie einen separat erhältlichen SD Programmer, bzw. AVR Programmer. Die Anleitung sowie die passende Firmware finden Sie ebenfalls in diesem Ordner.

SD Programmer



AVR Programmer



Steuergerät mit LCD Display



1. Öffnen Sie folgenden Ordner:
Steuergerät mit LCD Display.
2. Kopieren Sie die Firmware-Datei (firmware.app) auf einen geeigneten USB Stick. Der USB Stick sollte auf FAT32 formatiert sein und darf keine anderen Dateien beinhalten.
3. Vergewissern Sie sich, dass das Steuergerät am Hauptschalter ausgeschaltet ist.
4. Stecken Sie den USB Stick mit der neuen Firmware in die USB Buchse an der Vorderseite.
5. Schalten Sie nun das Steuergerät ein. Das Steuergerät bootet und startet den Updatevorgang automatisch. **WICHTIG: Schalten Sie das Steuergerät während dem Updatevorgang nicht aus, um evtl. Schäden zu vermeiden!**
6. Nach erfolgreichem Update schaltet sich das Steuergerät aus und startet automatisch neu. Der Updatevorgang ist nun beendet. Die aktuelle Firmware wird kurz nach dem Bootvorgang im Display angezeigt.