

Updateanleitung Software Megasat Royal Line deluxe Serie

1. Schalten Sie Ihren Fernseher ein (grüne LED leuchtet).
2. Stecken Sie jetzt den USB Stick mit der neuen Software in den USB Anschluss auf der Rückseite des Fernsehers.
3. Drücken Sie die Menü Taste auf der Fernbedienung.
4. Wählen Sie den Menüpunkt „Konfiguration“ aus und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der OK Taste um das Menü zu öffnen.
5. Blättern Sie mit der Pfeiltaste nach unten, bis sich die zweite Seite öffnet und wählen Sie die Option „Software Update USB“ aus.
6. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit OK.
Eine Abfrage erscheint, ob Sie ein Update durchführen möchten.
7. Bestätigen Sie die Abfrage mit der Pfeiltaste nach rechts.
8. Warten Sie bis der Updateprozess abgeschlossen ist und der Fernseher neu gestartet ist.
9. Führen Sie die Erstinstallation durch indem Sie die Abfragen mit ok bestätigen.
10. Entfernen Sie nun den USB Stick mit der Software aus dem Fernsehgerät

Das Gerät ist nun mit der von Ihnen gewünschten Software aktualisiert und kann wieder in Betrieb genommen werden.

HINWEIS: Wenn Sie ein Software Update von unserer Homepage laden, entpacken Sie diese bitte bevor Sie die Datei auf den USB Stick kopieren.

RL deluxe 19
Artikeln.: 1200737



RL deluxe 22
Artikeln.: 1200738



RL deluxe 24
Artikeln.: 1200739



Updateanleitung Software Megasat Royal Line deluxe Serie

1. Schalten Sie Ihren Fernseher ein (grüne LED leuchtet).
2. Stecken Sie jetzt den USB Stick mit der neuen Software in den USB Anschluss auf der Rückseite des Fernsehers.
3. Drücken Sie die Menü Taste auf der Fernbedienung.
4. Wählen Sie den Menüpunkt „Konfiguration“ aus und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der OK Taste um das Menü zu öffnen.
5. Blättern Sie mit der Pfeiltaste nach unten, bis sich die zweite Seite öffnet und wählen Sie die Option „Software Update USB“ aus.
6. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit OK.
Eine Abfrage erscheint, ob Sie ein Update durchführen möchten.
7. Bestätigen Sie die Abfrage mit der Pfeiltaste nach rechts.
8. Warten Sie bis der Updateprozess abgeschlossen ist und der Fernseher neu gestartet ist.
9. Führen Sie die Erstinstallation durch indem Sie die Abfragen mit ok bestätigen.
10. Entfernen Sie nun den USB Stick mit der Software aus dem Fernsehgerät


Das Gerät ist nun mit der von Ihnen gewünschten Software aktualisiert und kann wieder in Betrieb genommen werden.

HINWEIS: Wenn Sie ein Software Update von unserer Homepage laden, entpacken Sie diese bitte bevor Sie die Datei auf den USB Stick kopieren.

RL deluxe 19
Artikeln.: 1200737



RL deluxe 22
Artikeln.: 1200738



RL deluxe 24
Artikeln.: 1200739

