



Stand Aug.2026



Camper Connected 5G ready V2

Update-Anleitung

Firmware-Update

Das Gerät und die Software wird von uns kontinuierlich weiterentwickelt. Durch laufende Softwareanpassungen und neue technische Entwicklungen halten wir das System stets aktuell. Deshalb empfehlen wir Ihnen, nach der Ersteinrichtung zu prüfen, ob eine neue Softwareversion verfügbar ist, um eine bestmögliche Funktionalität sicherzustellen.

Die VPN-Funktion wird ebenfalls im Rahmen von Software-Updates integriert und erweitert. Bitte beachten Sie, dass Updates einzelne Funktionen erweitern, verändern oder ergänzen können. Dadurch kann sich auch die Bedienung der Benutzeroberfläche auf Notebook oder Smartphone ändern.

Wie ein Firmware-Update durchgeführt wird, ist auf den folgenden Seiten dieser Anleitung beschrieben. Software-Updates können direkt über die Weboberfläche durchgeführt werden. Die aktuelle Bedienungsanleitung finden Sie auf unserer Website unter www.megasat.tv/support/downloads oder auf der jeweiligen Produktseite.

Bei Fragen oder wenn Sie Unterstützung benötigen, kontaktieren Sie bitte unseren Service.

PRODUKTREGISTRIERUNG

Mit der Registrierung Ihres Megasat-Produkts bleiben Sie stets auf dem neuesten Stand. Wir benachrichtigen Sie automatisch per E-Mail, sobald eine neue Firmware für Ihr Gerät verfügbar ist.

Registrieren Sie Ihr Produkt jetzt unter:

www.megasat.tv → Support → Produktregistrierung

Firmware-Update Hinweise

Wenn Sie sich für das neue Software update mit der Easy Benutzer- Oberfläche entschieden haben, beachten Sie bitte, dass sich die Bedienung Ihres Gerätes Grundslegend ändert und Ihre alte Anleitung nicht mehr gültig ist.

Die neue Oberfläche bietet viele Vorteile für Nutzer, die eine einfache Bedienung und Funktionalität bevorzugen und nicht selbst in die detaillierte Konfiguration eingreifen möchten.

Die Oberfläche ist Übersichtlich, selbsterklärend und einfach zu bedienen.



Wenn Sie Ihre ab Werk installierte Version weiterhin verwenden möchten, nutzen Sie bitte die entsprechende Anleitung aus Ihrem Gerät.



Hauptmenü

Systemtools

Im Menü „Systemtools“ finden Sie wichtige Funktionen für die Verwaltung des Routers.

Hier können Sie zum Beispiel die Firmware aktualisieren, das Gerät neu starten, das Modem neu starten, den Router auf Werkseinstellungen zurücksetzen oder die Ansicht der Weboberfläche ändern.

Firmware-Aktualisierung:

Für die Aktualisierung der Firmware stehen Ihnen zwei Möglichkeiten zur Verfügung.

1. Online nach Updates suchen

Die einfachste Möglichkeit ist die Option „Nach Updates suchen“. Voraussetzung dafür ist, dass der Router bereits mit dem Internet verbunden ist. Ist eine Internetverbindung vorhanden, prüft der Router automatisch, ob eine neuere Firmware-Version verfügbar ist. Wenn ein Update gefunden wird, können Sie die Installation direkt starten.

Hinweis: Für den Download des Updates wird ein Datenvolumen von etwa 25 MB benötigt.

2. Manuelle Installation

Alternativ können Sie die Firmware auch manuell installieren. Laden Sie dazu die aktuelle Firmware von unserer Website www.megasat.tv im Bereich Downloads oder direkt über die jeweilige Produktseite herunter. Entpacken Sie die heruntergeladene Datei und speichern Sie diese auf Ihrem Gerät.

Wählen Sie anschließend im Router die Option „Durchsuchen“, markieren Sie die entpackte Firmware-Datei und starten Sie danach das Update.

Hauptmenü



Neustart:

Hier können Sie den Router neu starten, ohne die Stromversorgung zu trennen.

Modem-Neustart:

Hier können Sie nur das Modem neu starten. Das kann helfen, vorhandene Verbindungsprobleme zu beheben.

Werkseinstellung wiederherstellen:

Mit dieser Option setzen Sie den Router auf die Werkseinstellungen zurück. Dabei werden alle persönlichen Einstellungen und geänderten Passwörter gelöscht.