



Zusätzliche Sicherheitshinweise und Anpassungen

Netzanschluss: Vor Inbetriebnahme überprüfen Sie bitte die richtige Betriebsspannung Ihres Stromanschlusses. Die Betriebsspannung des Monitors beträgt AC 100~240 V, DC 5 V, 3A. Die Betriebsspannung der Kamera beträgt AC 100~240 V, DC 12 V, 1A. Stellen Sie sicher, dass ein freier Zugang zum Netzgeärt zu jeder Zeit gewährleistet ist um das Gerät vom Stromnetz zu trennen.

Konformitätsinformation

Hiermit erklärt die Firma Megasat Werke GmbH, dass sich folgendes Geräte in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinien, 2014/53/EU (RED) und RoHS Directive 2011/65/EU letzte Änderung 2015/863 / 2006/66 EC 2013/56 befindet:

Megasat HS 30 (Art-Nr. 0900183) / **Megasat HS 130** (Art-Nr. 0900182)

Die Konformitätserklärung zu diesen Produkten liegt der Firma vor:

Megasat Werke GmbH, Brückenstraße 2a, D-97618 Niederlauer

Den Konformitätserklärung download Sie auf unserer Homepage:

www.megasat.tv/support/downloads
